

دورة صيانه بسيطه للجهاز

اعطال الماوس :

المؤشر لا يعمل .

السبب: عدم تركيب الكابل أو عطل في الماوس .

الصيانة: اعادة تركيب الكابل وتشغيل الجهاز من جديد أو فك الماوس وتنظيفها من الغبار العالق و
اعادة تثبيت اجزاءها الداخلية .

المؤشر يتحرك في جهة واحدة فقط

السبب: التروس المتحركة الملائقة للكرة ليست مثبتة في اماكنها .

الصيانة: اعادة تثبيت هذه الاجزاء .

اعطال لوحة المفاتيح :

بعض/ كل المفاتيح لا تعمل

السبب: الكابل مفصول أو عطل في لوحة المفاتيح .

الصيانة: اعادة تركيب الكابل، تنظيف المفاتيح من العوائق .

اعطال الشاشة :

وقف الشاشة مع اضاءة لمبتها .

السبب: عطل في وحدة الطاقة أو الشاشة أو الكابل أو كرت الشاشة .

الصيانة: اعادة تزويد الشاشة بالطاقة (اعادة تشغيلها) او اصلاح او تغيير وحدة الطاقة . او تغيير
كابل الشاشة .

الشاشة مزودة بالطاقة لكن لا تعمل مع اصدار طنين من الجهاز !!

السبب: تحرك كرت الشاشة من مكانه .

الصيانة: اعادة تثبيت كرت الشاشة .

توقف الشاشة مع اطفاء لمبتها .

السبب: لا توجد طاقة .
الصيانة: اعادة تثبيت كابل الشاشة او استبداله .

صورة معتممة مع ومض في اللمسة .

السبب: عطل في الشاشة او في الكرت .
الصيانة: اطفاء الجهاز وشعل الشاشة ، اذا ظهرت الشاشة بدون اهتزاز فالمشكلة من الكرت او العكس .

لا يمكن ضبط الالوان او درجة الوضوح .

السبب: عطل في الكرت او الشاشة .
الصيانة: استبدال الكرت، تكرر المشكلة يعني عطل الشاشة .

اللون الاساسية غير موجودة .

السبب: وجود مجال مغناطيسي .
الصيانة: تغيير مكان الشاشة .

اللون غير سليمة .

السبب: الكابل او الشاشة .
الصيانة: استبدال الكابل، تكرر المشكلة يعني عطل الشاشة .

أعطال الطابعة :

الألوان باهنة جدا

السبب: نفاد الحبر .
الصيانة: استبدال الحبر بأخر جديد .

طبع معلومات غير مفهومة .

السبب: تركيب غير سليم لقابل الطابعة، او تعريف غير سليم .
الصيانة: اعادة تركيب الكابل او اعادة التعريف .

استمرار تنفيذ الامر السابق (كالاستمرار في طباعة مستند اكثرا من نسخة مع عدم طلب ذلك)

السبب: الاحتفاظ بالامر السابق في الذاكرة .
الصيانة: ايقاف الطابعة مؤقتا عن العمل واعادة تشغيل الجهاز والطابعة مع ازالة الاختيار (ايقاف الطابعة مؤقتا).

الطباعة غير نظيفة .

الصيانة: عمل تنظيف للطابعة باحدى الطريقتين :
مسح الطابعة من الداخل بشريط جاف، مع استعمال مادة تنظيف الطابعة .
عمل تنظيف من برنامج التنظيف المرفق مع برنامج الطابعة ثم طباعة صفحة الاختبار .

اعطال المعالج :
الحاسب لا يعمل بصورة سليمة بعد تغيير المعالج

السبب: عدم تعريف المعالج .
الصيانة: فك البطارية واعادة تركيبها **Setup.**

سمع اصوات بعد تركيب المعالج

السبب: عطل في المعالج .
الصيانة: استبدال المعالج .

عدم ظهور شيء على الشاشة حتى بعد التأكد من صلاحية كرت الشاشة والذاكرة المؤقتة

السبب: عطل في المعالج .
الصيانة: استبدال المعالج .

اعطال اللوحة الام (Mother board)

عدم ظهور أي بيانات على الشاشة بعد استبدال اللوحة .

السبب: اذا لم يكن السبب له علاقة بالرام او كرت الشاشة او المعالج فيكون من اللوحة الام .
الصيانة: استبدال اللوحة .

ظهور اعطال خاصة في الكروت المدمجة في اللوحة .

السبب: عطل في احد الكروت .
الصيانة: الغاء الكرت واستبداله وادا لم تتح اللوحة هذه الميزة فيجب استبدالها .

اعطال الكروت والمنافذ :

تعارض الكروت .

الصيانة: استبدال الكرت المتعارض. من الكروت الكثيرة الاعطال كرت الصوت .

لا يوجد صوت ظاهر .

السبب: خطاء في تعريف الكرت او تركيبه ، او مشكلة في الكرت .
الصيانة: اعادة التعريف ثم اعادة تشغيل الجهاز او تركيب الكرت بشكل صحيح او استبداله .

اعطال المنافذ :

عدد المنافذ غير كاف .

الصيانة: تركيب المنافذ المطلوبة .

الجهاز المركب في المنفذ أو الكرت لا يعمل .

السبب: قد يكون احد الاسباب التالية :

- 1/ تركيب الكابلات بطريقة غير سليمة .
- 2/ تركيب الكرت او الجهاز بطريقة غير سليمة .
- 3/ عطل في الكرت او الجهاز .
- 4/ عدم تعريف الجهاز او الكرت الجديد .

الصيانة :

1/ التأكد من تركيب المنفذ وتعريف المنفذ من خلال الجهاز .

2/ التأكد من سلامة تركيب الكابلات والجهاز والكرات .

3/ تعريف الجهاز او الكرت بطريقة سليمة .

4/ استبدال الجهاز او الكرت .

اعطال الذاكرة :

رنين متصل .

السبب: عدم تركيب الرام او وضعها بشكل صحيح .

الصيانة: التأكد من تركيب الرام وتنبيتها جيدا .

لا يظهر شيء على الشاشة بعد تركيب الرام .

السبب: اذا لم يكن بسبب الشاشة يكون من الرام .

الصيانة: استبدال الرام .

(Hang) تعليق الجهاز بصورة مستمرة

السبب: من اكثر المشاكل التي تحصل في الجهاز وتكون مسبباتها اما كرت الشاشة او الرام .

الصيانة: استبدال الرام .

حجم الذاكرة المدون على الشاشة غير صحيح .

السبب: عدم تركيب الرام بشكل سليم .

الصيانة: اعادة تركيب الرام من جديد .

ظهور احرف غريبة على الشاشة او خطوط على سطح المكتب .

السبب: اذا لم يكن بسبب كرت الشاشة فمن الرام .

الصيانة: استبدال الرام .

ظهور رسالة **insufficient memory space**.

السبب: تشغيل عدد كبير من الملفات و البرامج .

الصيانة: اغلاق اكبر عدد من البرامج أو زيادة سعة الرايم .

لفحص واختبار قوة الرايم الجديدة وامكانياتها :

1/ تشغيل عدد كبير من البرامج .

2/ تشغيل أي برنامج نصي وتعليق احد المفاتيح لمدة ساعة على الاقل .

3/ اعادة تشغيل الجهاز اكثر من مرة .

اعطال او سطات التخزين :

اعطال المشغل والقرص المرن .

لمبة المشغل مضاءة دائمة .

السبب: كسر كابل البيانات او نركيبه بصورة غير صحيحة .

الصيانة: التأكد من سلامية الكابل وتركيبه .

لا يمكن الكتابة على القرص .

السبب: القرص غير كاف او في وضع القراءة فقط .

الصيانة: التأكد من وجود مساحة على القرص او رفع لسان الحماية .

لا يمكن اخراج القرص من المشغل .

السبب: تعلق القطعة المعدنية الحامية او كسرها داخل المشغل .

الصيانة: فتح المشغل واخراج القطعة ثم تنظيف المشغل .

الجهاز لا يعمل **boot** عند التشغيل .

السبب: وجود القرص داخل المشغل .

الصيانة: اخراج القرص .

اعطال مشغل القرص الصلب .

يوجد نوعان من الاعطال :

1/ اعطال برامج ويمكن اصلاحها من خلال برامج للصيانة .

2/ اعطال اجهزة و هي اعطال ميكانيكية تكون لأحد الاسباب التالية :

• عدم تثبيت كابل البيانات او الطاقة بصورة صحيحة .

• عطل في وحدة الامداد بالطاقة .

الصيانة :

- 1/ تركيب الكابلات بطريقة صحيحة .
 - 2/ تغيير وحدة الامداد بالطاقة .
-

اعطال القرص المدمج .

لا يمكن القراءة من المشغل .

السبب: عدم تعریف المشغل .

الصيانة: تعریف المشغل .

لا يمكن التحميل من CD-ROM.

السبب: تركيب المشغل او الكابل بصورة غير صحيحة .

الصيانة: اعادة التركيب او الاستبدال في حال وجود اعطال

تحذيراتي